

# Arquitetura de Sistemas Embarcados

---

*Edna Barros* ([ensb@cin.ufpe.br](mailto:ensb@cin.ufpe.br))



*Centro de Informática – UFPE*

# Capítulo 6: Comunicação



# Roteiro

---

- Conceitos básicos
- Interface do Microprocessador
  - Endereçamento de E/S
  - Interrupções
  - Acesso direto à memória
- Arbitragem
- Barramentos Hierarquicos
- Protocolos
  - Serial
  - Paralelo
  - Wireless


# Introdução

---


- Aspectos funcionais de sistemas embarcados
  - Processamento
    - Processadores
    - Transformação nos dados
  - Armazenamento
    - Memória
    - Retenção dos dados
  - Comunicação
    - Transferência de informação entre processador e memória
    - Implementação usando Barramentos
    - Denominado: Interfaceamento

# Um barramento simples

- Fios:
  - Uni-direcional ou bi-direcional
  - Uma linha pode representar fios múltiplos
- Barramentos
  - Conjunto de fios com função única
    - Barramento de endereço, barramento de dados
  - Ou uma coleção completa de fios
    - Endereço, dados e controle
    - Protocolo associado: regras para a comunicação



# Portas




- Interliga dispositivo ao ambiente
- Conecta barramento a processador ou memória
- Geralmente conhecido como pino
  - Pinos na periferia de um IC que são plugados na placa de circuito impresso
  - Presente: “pads” de metal conectando processadores e memória em um único IC
- Fio único ou conjunto de fios com função única
  - EX. Porta de endereços com 12 fios


# Diagramas Temporais

- Método comum de descrever protocolo de comunicação

- Sinais de controle: baixo ou alto
  - Pode ser ativados em “0” ou “1”





- Sinais de dados: válidos ou não válidos



- Protocolos podem ter subprotocolos
  - Ciclo de barramento: read e write
  - Cada com a duração de vários ciclos de clock


- Exemplo de Leitura

- $rd'/wr$  ativado em “0” low, endereço disponibilizado em  $addr$  pelo tempo mínimo de  $t_{setup}$  antes que  $enable$  seja ativado,  $enable$  causa a memória disponibilizar os dados em  $data$  wires durante o tempo  $t_{read}$





# Conceitos básicos de Protocolos

- Atores: mestre inicia, escravo responde
- Direção: determina quem vai ser transmissor e receptor
- Endereços: tipo especial de dado
  - Especifica a localização na memória, um periférico ou um registrador em um periférico
- Multiplexação no Tempo
  - Compartilhamento de um conjunto de fios para múltiplos tipos de dados
  - Economia de fios, retardo maior







# Conceitos básicos de protocolos: métodos de controle



1. Master asserts *req* to receive data
2. Servant puts data on bus **within time**  $t_{\text{access}}$
3. Master receives data and deasserts *req*
4. Servant ready for next request



**Strobe protocol**



1. Master asserts *req* to receive data
2. Servant puts data on bus **and asserts** *ack*
3. Master receives data and deasserts *req*
4. Servant ready for next request


**Handshake protocol**

# Protocolo de compromisso entre strobe/handshake



1. Master asserts *req* to receive data
2. Servant puts data on bus **within time  $t_{\text{access}}$**  (wait line is unused)
3. Master receives data and deasserts *req*
4. Servant ready for next request

Fast-response case






1. Master asserts *req* to receive data
2. Servant can't put data within  $t_{\text{access}}$ , asserts *wait* ack
3. Servant puts data on bus and **deasserts *wait***
4. Master receives data and deasserts *req*
5. Servant ready for next request

Slow-response case

# ISA bus protocol – memory access

- ISA: Industry Standard Architecture
  - Comum nos processadores 80x86's
- Características
  - Endereço: 20-bit
  - Protocolo de compromisso entre strobe/handshake
    - Default: 4 cycles
    - Se CHRDY não for desativada – ciclos adicionais de wait (até 6)




# Interfaceando o Microprocessador: Endereçamento de E/S

---


- Um processador se comunica com outros dispositivos através de alguns de seus pinos
  - E/S baseada em Portas (E/S paralela)
    - Processador tem uma ou mais portas de N-bits
    - Software lê e escreve nas portas como escreve em registradores
    - E.x., P0 = 0xFF; v = P1.2; -- P0 e P1 são portas de 8-bits
  - E/S baseada em Barramento
    - Processador possui portas de endereço, dados e controle que formam um barramento
    - Protocolo de comunicação é embutido no processador
    - Uma única instrução para operação de leitura ou escrita

# Compromissos/extensões

- Periférico de E/S Paralela
  - Quando o processador só suporta E/S baseada em barramento e necessita de E/S paralela
  - Cada porta no periférico é conectada a registrador no periférico que é lido ou escrito pelo processador
- E/S Paralela Extendida
  - Quando o processador suporta E/S baseada em portas e precisa de mais portas
  - Uma ou mais portas se liga ao periférico de extensão de portas.
  - e.x., extensão de 4 portas para 6 portas



Adding parallel I/O to a bus-based I/O processor



Extended parallel I/O

# Tipos de E/S baseada em Barramento

---

- Processador se comunica com memória e periféricos usando o mesmo barramento
  - E/S Mapeada em Memória
    - Registradores de periféricos ocupam endereços no mesmo espaço de endereçamento da memória
    - e.x., Barramento tem endereço de 16-bits
      - 32K endereços baixos correspondem a memória
      - 32k endereços altos correspondem aos periféricos
  - E/S Padrão
    - Pinos adicionais (*M/IO*) no barramento indica se o acesso é na memória ou no periférico
    - e.x., Barramento tem endereço de 16-bits
      - Todos os 64K endereços correspondem a memória quando *M/IO* é setado para 0
      - Todos os 64K endereços correspondem a periféricos quando *M/IO* é setado para 1

# E/S mapeada em memória vs. E/S Padrão


---

- E/S Mapeada em Memória
  - Não requer instruções especiais
    - Instruções assembly de acesso à memória podem ser usadas para periféricos
    - E/S Padrão requer instruções especiais
- E/S Padrão
  - Nenhuma perda de memória para endereçar periféricos
  - Decodificação de endereços em periféricos mais simples
    - Quando número de periféricos é pequeno, bits mais significativos do endereço podem ser desconsiderados

# ISA bus


- ISA suporta E/S padrão
- I/O
  - /IOR diferencia de /MEMR para leitura em periférico
    - /IOW usado para escrita
  - Endereços de 16-bits para E/S e de 20 bits para memória
  - Similar ao protocolo de memória

ISA I/O bus read protocol





# Um protocolo de memória simples



- Interface entre o 8051 e memória externa
  - Portas P0 e P2 suportam E/S baseada em portas quando memória interna está sendo usada
  - Estas portas servem como barramento para dados/endereços quando memória externa está sendo usada
  - Endereços de 16-bits e dados de 8-bits são multiplexados no tempo; 8-bits do endereço (menos significativos) são armazenados com a ativação do sinal ALE

# Interface com o microprocessador: Interrupções

---


- Suponha que um periférico receba dados de forma intermitente, que devem ser tratados pelo processador
  - O processador pode fazer polling no periférico regularmente para testar a chegada de dado
  - O periférico pode interromper o processador quando chegou um dado
- Necessidade de pino(s) extras: Int
  - Se Int é igual a 1, o processador suspende o programa em execução e desvia para a rotina de tratamento da interrupção (ISR)
  - Processo conhecido como interrupt-driven I/O
  - “polling” do pino de interrupção está embutido no hardware

# Interface com o microprocessador: Interrupções

---

- Qual o endereço da ISR?
  - Interrupção fixa
    - Endereço embutido no processador e não pode ser alterado
    - O endereço ou uma instrução de desvio estarão armazenados
  - Interrupção Vetorizada
    - Periféricos devem fornecer o endereço
    - Comum quando processador tem vários periféricos conectados ao barramento de sistema
  - Compromisso: Tabela de endereços de interrupção


# Interrupt-driven I/O usando endereço fixo da ISR



# Interrupt-driven I/O usando endereço fixo da ISR


1(a):  $\mu$ P is executing its main program

1(b): P1 receives input data in a register with address 0x8000.




# Interrupt-driven I/O usando endereço fixo da ISR

2: P1 asserts *Int* to request servicing by the microprocessor



# Interrupt-driven I/O usando endereço fixo da ISR


3: After completing instruction at 100,  $\mu\text{P}$  sees *Int* asserted, saves the PC's value of 100, and sets PC to the ISR fixed location of 16.



# Interrupt-driven I/O usando endereço fixo da ISR

4(a): The ISR reads data from 0x8000, modifies the data, and writes the resulting data to 0x8001.


4(b): After being read, P1 deasserts *Int*.






# Interrupt-driven I/O usando endereço fixo da ISR

5: The ISR returns, thus restoring PC to  $100+1=101$ , where  $\mu P$  resumes executing.




# Interrupt-driven I/O usando interrupção vetorizada



# Interrupt-driven I/O usando interrupção vetorizada


1(a): P is executing its main program

1(b): P1 receives input data in a register with address 0x8000.




# Interrupt-driven I/O usando interrupção vetorizada

2: P1 asserts *Int* to request servicing by the microprocessor




# Interrupt-driven I/O usando interrupção vetorizada

3: After completing instruction at 100,  $\mu\text{P}$  sees *Int* asserted, saves the PC's value of 100, and **asserts** *Inta*



# Interrupt-driven I/O usando interrupção vetorizada


4: P1 detects *Inta* and puts **interrupt address vector 16** on the data bus



# Interrupt-driven I/O usando interrupção vetorizada


5(a): PC jumps to the address on the bus (16). The ISR there reads data from 0x8000, modifies the data, and writes the resulting data to 0x8001.

5(b): After being read, P1 deasserts *Int*.



# Interrupt-driven I/O usando interrupção vetorizada

6: The ISR returns, thus restoring the PC to  $100+1=101$ , where the  $\mu\text{P}$  resumes





# Tabela de Endereços de Interrupção

---

- Compromisso entre interrupções fixas e vetorizadas
  - Um pino de interrupção
  - Tabela na memória armazenando endereços das ISRs
  - Periférico não fornece endereço e sim um valor de índice na tabela
    - Menos bits são enviados pelo periférico
    - Pode mudar ISR sem mudar periférico

# Características adicionais das interrupções

---


- Interrupções mascaráveis vs. Não mascaráveis
  - Mascarável: programador pode setar bit que faz processador ignorar interrupção
  - Não-mascarável: um pino separado que não pode ser mascarado
- Desvio para ISR
  - Alguns processadores tratam como chamada de subrotina
    - Salvamento completo do estado (PC, registradores) – durar muitos ciclos
  - Outros salvam estado parcial (somente PC)
    - ISR não modificam registradores (se modificar devem salvar antes)
    - Programador deve estar ciente de quais registradores estão sendo armazenados

# Acesso Direto à Memória

---

- Bufferização
  - Armazenamento temporário de dados em buffer antes de processamento
  - Dados acumulados em periféricos são bufferizadas
- Microprocessador pode tratar isto na ISR
  - Armazenamento e recuperação pelo processador é ineficiente
  - Programa deve esperar
- Usar Controlador de DMA é mais eficiente
  - Processador de propósito único separado
  - Processador libera controle do barramento ao DMA
  - Processador pode executar programa regularmente


# Transferência periférico-memória sem DMA usando interrupção vetorizada



# Transferência periférico-memória sem DMA usando interrupção vetorizada


1(a):  $\mu\text{P}$  is executing its main program

1(b): P1 receives input data in a register with address 0x8000.




# Transferência periférico-memória sem DMA usando interrupção vetorizada

2: P1 asserts *Int* to request servicing by the microprocessor




# Transferência periférico-memória sem DMA usando interrupção vetorizada

3: After completing instruction at 100,  $\mu P$  sees *Int* asserted, saves the PC's value of 100, and asserts *Inta*.



# Transferência periférico-memória sem DMA usando interrupção vetorizada

4: P1 detects *Inta* and puts interrupt address vector 16 on the data bus.






# Transferência periférico-memória sem DMA usando interrupção vetorizada


5(a):  $\mu\text{P}$  jumps to the address on the bus (16). The ISR there reads data from 0x8000 and then writes it to 0x0001, which is in memory.

5(b): After being read, P1 de-asserts *Int*.




# Transferência periférico-memória sem DMA usando interrupção vetorizada

6: The ISR returns, thus restoring PC to  $100+1=101$ , where  $\mu\text{P}$  resumes executing.




# Transferência periférico-memória com DMA



# Transferência periférico-memória com DMA

1(a):  $\mu\text{P}$  is executing its main program.  
It has already configured the DMA ctrl registers


1(b): P1 receives input data in a register with address 0x8000.



# Transferência periférico-memória com DMA


2: P1 asserts *req* to request servicing by DMA ctrl.

3: DMA ctrl asserts *Dreq* to request control of system bus



# Transferência periférico-memória com DMA


4: After executing instruction 100,  $\mu\text{P}$  sees *Dreq* asserted, releases the system bus, asserts *Dack*, and resumes execution,  $\mu\text{P}$  stalls only if it needs the system bus to continue executing.



# Transferência periférico-memória com DMA


5: DMA ctrl (a) asserts ack, (b) reads data from 0x8000, and (c) writes that data to 0x0001.

(Meanwhile, processor still executing if not stalled!)




# Transferência periférico-memória com DMA

6: DMA de-asserts *Dreq* and *ack* completing the handshake with P1.







# Ciclos de DMA em ISA bus



DMA Memory-Write Bus Cycle




DMA Memory-Read Bus Cycle




# Arbitragem através de Prioridades

- Considere a situação onde vários periféricos solicitam simultaneamente serviços de um único recurso (processador, DMA,..). Qual deve ser atendido primeiro?
- Árbitro de Prioridade
  - Processador de propósito único
  - Periféricos requisitam ao árbitro e árbitro requisita o recurso



# Arbitragem através de Prioridades



1. Microprocessor is executing its program.
2. Peripheral1 needs servicing so asserts *Ireq1*. Peripheral2 also needs servicing so asserts *Ireq2*.
3. Priority arbiter sees at least one *Ireq* input asserted, so asserts *Int*.
4. Microprocessor stops executing its program and stores its state.
5. Microprocessor asserts *Inta*.
6. Priority arbiter asserts *Iack1* to acknowledge Peripheral1.
7. Peripheral1 puts its interrupt address vector on the system bus
8. Microprocessor jumps to the address of ISR read from data bus, ISR executes and returns (and completes handshake with arbiter).
9. Microprocessor resumes executing its program.


# Arbitragem através de Prioridades

---

- Tipos de Prioridades
  - Prioridade Fixa
    - Cada periférico tem prioridade fixa
    - Preferido quando existem periféricos de diferentes prioridades
  - Prioridade Rotativa (round-robin)
    - Prioridade muda em função do histórico de pedidos
    - Melhor distribuição de serviços entre periféricos com prioridades similares


# Arbitragem: Daisy-chain

- Arbitragem feita pelos periféricos
  - Interna no periférico ou por lógica adicional
    - Entrada *req* e saída *ack* adicionada a cada periférico
- Periféricos conectados em cadeia (daisy-chain)
  - Requisição flui iniciando do periférico mais próximo ao recurso (alta prioridade)



# Arbitragem: Daisy-chain

- Vantagens e desvantagens
  - Facilidade de incluir e remover periférico
  - Não suporta prioridade rotativa
  - Defeito em periférico pode inviabilizar sistema




# Arbitragem orientada a Barramento

---

- Quando vários processadores compartilham o barramento
  - Arbitragem embutida no protocolo de barramento
  - Processadores podem tentar escrever simultaneamente causando colisões:
    - Data deve ser reenviado
    - Só um inicia reenvio

# Exemplo: Interrupção Vetorizada usando Tabela de Interrupção



- Prioridade Fixa: periférico tem mais alta prioridade
- Keyword “\_at\_” seguida a endereço de memória força compilar a armazenar variáveis em endereços específicos
- Índice dos periféricos na tabela é enviado ao arbitro
- Periféricos recebem dados e solicitam interrupção

```
unsigned char ARBITER_MASK_REG          _at_ 0xfff0;
unsigned char ARBITER_CH0_INDEX_REG     _at_ 0xfff1;
unsigned char ARBITER_CH1_INDEX_REG     _at_ 0xfff2;
unsigned char ARBITER_ENABLE_REG        _at_ 0xfff3;
unsigned char PERIPHERAL1_DATA_REG      _at_ 0xffe0;
unsigned char PERIPHERAL2_DATA_REG      _at_ 0xffe1;
unsigned void* INTERRUPT_LOOKUP_TABLE[256] _at_ 0x0100;

void main() {
    InitializePeripherals();
    for(;;) {} // main program goes here
}
```


```
void Peripheral1_ISR(void) {
    unsigned char data;
    data = PERIPHERAL1_DATA_REG;
    // do something with the data
}

void Peripheral2_ISR(void) {
    unsigned char data;
    data = PERIPHERAL2_DATA_REG;
    // do something with the data
}

void InitializePeripherals(void) {
    ARBITER_MASK_REG = 0x03; // enable both channels
    ARBITER_CH0_INDEX_REG = 13;
    ARBITER_CH1_INDEX_REG = 17;
    INTERRUPT_LOOKUP_TABLE[13] = (void*)Peripheral1_ISR;
    INTERRUPT_LOOKUP_TABLE[17] = (void*)Peripheral2_ISR;
    ARBITER_ENABLE_REG = 1;
}
```




# Intel 8237 DMA controller



| Signal   | Description  |
|--|--|
| D[7..0]  | These wires are connected to the system bus (ISA) and are used by the microprocessor to write to the internal registers of the 8237.                               |
| A[19..0]   | These wires are connected to the system bus (ISA) and are used by the DMA to issue the memory location where the transferred data is to be written to. The 8237 is |
| ALE*   | This is the address latch enable signal. The 8237 use this signal when driving the system bus (ISA).   |
| MEMR*  | This is the memory write signal issued by the 8237 when driving the system bus (ISA).  |
| MEMW*  | This is the memory read signal issued by the 8237 when driving the system bus (ISA).   |
| IOR*   | This is the I/O device read signal issued by the 8237 when driving the system bus (ISA) in order to read a byte from an I/O device                                 |
| IOW*   | This is the I/O device write signal issued by the 8237 when driving the system bus (ISA) in order to write a byte to an I/O device.                                |
| HLDA   | This signal (hold acknowledge) is asserted by the microprocessor to signal that it has relinquished the system bus (ISA).  |
| HRQ  | This signal (hold request) is asserted by the 8237 to signal to the microprocessor a request to relinquish the system bus (ISA).                                   |
| REQ 0,1,2,3  | An attached device to one of these channels asserts this signal to request a DMA transfer.   |
| ACK 0,1,2,3  | The 8237 asserts this signal to grant a DMA transfer to an attached device to one of these channels.   |
| *See the ISA bus description in this chapter for complete details. |  |


# Intel 8259 programmable priority controller



| Signal                | Description  |
|-----------------------|--|
| D[7..0]               | These wires are connected to the system bus and are used by the microprocessor to write or read the internal registers of the 8259.  |
| A[0..0]               | This pin acts in conjunction with WR/RD signals. It is used by the 8259 to decipher various command words the microprocessor writes and status the microprocessor wishes to read.                |
| WR                    | When this write signal is asserted, the 8259 accepts the command on the data line, i.e., the microprocessor writes to the 8259 by placing a command on the data lines and asserting this signal. |
| RD                    | When this read signal is asserted, the 8259 provides on the data lines its status, i.e., the microprocessor reads the status of the 8259 by asserting this signal and reading the data lines.    |
| INT                   | This signal is asserted whenever a valid interrupt request is received by the 8259, i.e., it is used to interrupt the microprocessor.  |
| INTA                  | This signal, is used to enable 8259 interrupt-vector data onto the data bus by a sequence of interrupt acknowledge pulses issued by the microprocessor.  |
| IR<br>0,1,2,3,4,5,6,7 | An interrupt request is executed by a peripheral device when one of these signals is asserted.   |
| CAS[2..0]             | These are cascade signals to enable multiple 8259 chips to be chained together.  |
| SP/EN                 | This function is used in conjunction with the CAS signals for cascading purposes.  |

# Barramentos Multi-níveis

- Barramento local ao Processador
  - Alta velocidade e largura para comunicações frequentes
  - Conecta processador, cache, e controladores de memória
- Barramento de Periféricos
  - Baixa velocidade, mais estreitos, comunicações menos frequentes
  - Padrões industriais (ISA, PCI)



# Comunicação avançada

---

- Estruturação em Camadas
  - Complexidade dos protocolos de comunicação é distribuídas em camadas mais fáceis de entender e projetar
  - Camadas em níveis inferiores oferecem serviços para camadas em níveis superiores
  - Nível Físico
    - Nível mais baixo na hierarquia
    - Meio para transferência de dados entre dispositivos
- Comunicação Paralela
  - Meio físico capaz de transportar múltiplos bits
- Comunicação Serial
  - Meio físico capaz de transportar um bit por vez
- Comunicação Wireless
  - Não há a necessidade de meio físico para transporte da informação

# Comunicação Paralela

---

- Múltiplos dados, controle e fios de potência
  - Um bit por fio
- Altas taxas de transferências e distâncias curtas
- Usado na conexão de dispositivos no mesmo IC ou placa
  - Deve ser pequeno
    - Fios mais longos exigem mais tempo de transmissão
- Alto custo

# Comunicação Serial

---

- Único fio para dado, controle e tensão de alimentação
- Palavras transmitidas bit a bit
- Altas taxas com distâncias longas
  - Mais bits por unidade de tempo
- Mais baratos e com menos interferência
- Lógica de Interface e Protocolo mais complexos
  - Transmissor precisa decompor palavras
  - Receptor precisa recompor palavras
  - Sinais de protocolo enviados no mesmo fio torna protocolo mais complexo

# Comunicação Wireless

---

- Infra-vermelho (IR)
  - Frequencia de ondas eletrônicas abaixo do espectro da luz visível
  - Diodo emite luz infra-vermelha para gerar sinal
  - Transistor detecta sinal e conduz
  - Produção Barata
  - Precisa linha de visagem , range limitado
- Radio frequência (RF)
  - Frequências de Ondas eletromagnéticas no espectro de rádio
  - Circuito análogo e antenas são necessários para transmissão e recepção
  - Linha de visagem não é mecessária, potência de transmissor determina range

# Detecção de Erro e Correção

---

- Parte do protocolo de barramento
- Detecção de erro: habilidade de receptor detectar erros durante transmissão
- Correção de erro: habilidade do transmissor e receptor cooperarem para corrigir o problema
  - Protocolo reconhecimento/retransmissão
- Erro de Bit : único bit é invertido
- Burst de erros: bits consecutivos são recebidos de forma incorreta
- Paridade: bit extra enviado com palavra para detecção do erro
  - Paridade Par: dado mais bit de paridade resultam número par de 1's
  - Paridade Ímpar: dado mais bit de paridade resultam número ímpar de 1's
  - Sempre detecta erros em 1 bit mas não em mais de 1 bit
- Checksum: palavra extra enviada como dado para múltiplas palavras
  - e.x., palavra extra contem soma XOR de todas as palavras no pacote





# Protocolos Seriais : I<sup>2</sup>C


---

- I<sup>2</sup>C (Inter-IC)
  - Protocolo serial para barramento de dois fios desenvolvido pela Philips a 20 anos
  - Permite comunicação entre dispositivo periférico de forma simples
  - Taxa de transferência de 100 kbits/s e endereços de 7-bits em modo normal
  - 3.4 Mbits/s e endereços de 10-bits no modo rápido
  - Dispositivos que possuem interface com barramento I<sup>2</sup>C:
    - EPROMS, Flash, e algumas memórias RAM, clocks de tempo real, watchdog timers, e microcontroladores


# Estrutura de Barramento I2C




Start condition




Sending 0



Sending 1



Stop condition



Typical read/write cycle

# Protocolos Seriais: CAN

---

- CAN (Controller area network)
  - Protocolo para aplicações de tempo real
  - Desenvolvido por Robert Bosch GmbH
  - Originalmente para comunicação entre dispositivos na eletrônica automotiva
  - Applications atuais incluem:
    - Controladores de elevador, copiadores, telescópios, sistemas de controle de linha de produção e instrumentos médicos
  - Taxa de Transferência de 1 Mbit/s e endereços de 11-bits
  - Dispositivos que possuem interface CAN:
    - Processadores compatíveis com 8051 e controladores CAN

# Protocolos Seriais: FireWire

---

- FireWire (a.k.a. I-Link, Lynx, IEEE 1394)
  - Barramento serial de alto desempenho desenvolvido pela Apple Computer Inc.
  - Projetado para interface entre componentes eletrônicos
  - Taxa de Transferência de 12.5 a 400 Mbits/s, e endereços de 64-bits
  - Capacidade Plug-and-play
  - Estruturação em camadas
  - Aplicações que possuem interface FireWire incluem:
    - drives, impressoras, scanners, camaras
  - Capaz de suportar LAN (similar a Ethernet)
    - Endereços de 64-bits:
      - 10 bits para ids de rede (1023 subredes)
      - 6 bits para node ids (cada subrede pode ter 64 nós)
      - 48 bits para endereço de memória (cada nó pode ter 281 terabytes)

# Protocolos Seriais: USB

---

- USB (Universal Serial Bus)
  - Facilita conexão entre PC e monitores, impressoras, modems, scanners, e dispositivos multimídia
  - 2 taxas de transferências:
    - 12 Mbps para dispositivos rápidos
    - 1.5 Mbps para dispositivos mais lentos
  - Topologia em estrela pode ser usada
    - Um dispositivo USB (hub) conectado ao PC
    - Múltiplos dispositivos USB podem ser conectados ao hub
    - Até 127 podem ser conectados desta forma
  - Controlador host USB
    - Gerencia e controla taxas e parâmetros de software requeridos por cada periférico
    - Gerencia potência dinamicamente em função dos dispositivos conectados

# Protocolos Paralelos: Barramento PCI

---

- Barramento PCI (Peripheral Component Interconnect)
  - Barramento de alto desempenho desenvolvido pela Intel no início dos anos 90
  - Padrão adotado pela indústria e administrado pela PCISIG (PCI Special Interest Group)
  - Interconecta chips, placas de expansão, subsistemas processador memória
  - Taxas de Transferência de 127.2 a 508.6 Mbits/s e endereços de 32-bits
    - Extendido para 64 bits
  - Barramento síncrono
  - Multiplexa linhas de endereço e dado

# Protocolos Paralelos: ARM Bus

---

- ARM Bus
  - Projetado e usado pela ARM Corporation
  - Permite conexão de processadores da linha ARM
  - Muitas companhias possuem protocolo de barramento proprietário
  - Taxa de Transferência é função do clock
    - Se frequência do clock é X, taxa de transferência é =  $16 \times X$  bits/s
  - Endereços de 32-bits

# Protocolos Wireless: IrDA

---

- IrDA
  - Protocolo que suporta transmissão em pequeno range ponto a ponto usando infra-vermelho
  - Criado e promovido pela Infrared Data Association (IrDA)
  - Taxa de Transferência de 9.6 kbps e 4 Mbps
  - IrDA hardware disponível em notebooks, impressoras, PDAs, camaras digitais, telefones celulares
  - Falta de drivers tem prejudicado desenvolvimento de aplicações
  - Disponível em S.O embarcados



# Protocolos Wireless: Bluetooth

---

- Bluetooth
  - Novidade, padrão para conectividade sem fio
  - Baseado em link de radio de curto alcance e baixo custo
  - Conexão estabelecida dentro de 10 metros
  - Nenhuma linha de sight requerida
    - e.x., Conecta com impressora em outra sala

# Protocolo Wireless: IEEE 802.11

---

- IEEE 802.11
  - Proposto como padrão para LANs sem fio
  - Especifica parâmetros para níveis PHY e MAC da rede
    - Camada PHY
      - Camada física
      - Transmissão de dados entre nós
      - Taxa de transferência de 1 ou 2 Mbps
      - Opera na frequência de 2.4 to 2.4835 GHz (RF)
      - ou 300 a 428,000 GHz (IR)
    - Camada MAC
      - Camada de controle de acesso ao meio
      - Protocolo gerencia uso de recurso compartilhado
      - Protocolo baseado em colisão

# Resumo

---

- Conceitos básicos de protocolos
  - Atores, direção, multiplexação no tempo, controle
- Processadores de Propósito Geral
  - E/S baseada em portas ou em barramento
  - Endereçamento de E/S: Mapeada em Memória ou E/S Padrão
  - Tratamento de Interrupções: fixa ou vetorizada
  - DMA
- Arbitragem
  - Arbitro com Prioridades (fixa ou rotativa) ou daisy chain
- Hierarquia de Barramentos
- Comunicações Avançadas
  - Paralela vs. serial, com fios vs. wireless, detecção e correção de erros, camadas
  - Protocolos seriais: I<sup>2</sup>C, CAN, FireWire, e USB; Paralelos: PCI e ARM.
  - Protocolos seriais wireless : IrDA, Bluetooth, e IEEE 802.11.